

# BLUETOOTH<sup>®</sup> を利用する

BLUETOOTH通信について	106
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	107
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	108
本機の本体情報を見る	109
本機の機器名とパスキーを変更する	109
ハンズフリー通話の設定をする	110
ハンズフリーで通話する	111
電話がかかってきたら	111
通話中の操作	112
電話番号を入力して電話をかける	113
リダイヤルする	113
発着信履歴から電話をかける	114

# BLUETOOTH通信について

BLUETOOTH通信を利用して、ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの機能を利用できます。

※BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTH®について」[P.147](#)をご確認ください。

※本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。

※適合機種については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/navi/>

※操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

※本機で利用できるプロファイルは下記のとおりです。

サービス	プロファイル
ハンズフリー通話	Hands-Free Profile(HFP)
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)
	Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

## ご利用の流れ

ハンズフリー通話

BLUETOOTH Audio

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する\*

[P.107](#)

※機器登録すると、自動でBLUETOOTH接続されます。

自動でBLUETOOTH接続されない場合は、BLUETOOTH対応機器の接続設定を確認してください。

ハンズフリー通話で  
通話する

[P.111](#)

BLUETOOTH Audioを  
再生する

[P.121](#)

\*印…初回利用時のみ

# BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。すでに登録しているときは、不要な登録データを削除してください。☞ P.108

※ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの片方しか対応していないBLUETOOTH対応機器の場合、対応しているサービスのみを登録します。

**1** **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **機器登録** をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **機器登録** をタッチして表示することもできます。

**2** **登録** をタッチする。

機器登録画面



**3** BLUETOOTH対応機器を操作して、本機に機器登録する。

① 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※周辺の機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

② 登録する機器(本機)を選ぶ。

③ 本機のパスキーをBLUETOOTH対応機器に入力する。

※BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

※お買い上げ時のパスキーは「1212」に設定されています。

④ BLUETOOTH対応機器を本機に接続する。

## BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

### 1 機器登録画面(☞ P.107)で **削除** をタッチする。

:メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
選択した登録データが削除されます。

※再度登録する場合は、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。



**詳細** をタッチすると、登録データの  
詳細画面を表示します。

# 本機の本体情報を見る

本機の機器名、機器アドレス、パスキーを確認することができます。

1

**MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **本体情報** をタッチして表示することもできます。

## 機器名

：機器登録などのとき、BLUETOOTH対応機器に表示される本機の名称です。

## 機器アドレス

：本機固有のアドレスです。

## パスキー

：BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。BLUETOOTH対応機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要場合があります。

## 本体情報画面



本機の機器名やパスキーを変更できます。  
☞ 下記

## 本機の機器名とパスキーを変更する

### ■ 本機の機器名を変更する場合

① 本体情報画面(☞ 上記)で **機器名変更** をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして入力する。

☞ P.37

※半角(英数)20文字まで入力できます。

※お買い上げ時は「Strada」に設定されています。

### ■ 本機のパスキーを変更する場合

① 本体情報画面(☞ 上記)で **パスキー変更** をタッチする。

：パスキー入力画面が表示されます。

② パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。

※お買い上げ時は「1212」に設定されています。

\*印…入力した文字を削除します。長くタッチすると全ての文字を削除します。



# ハンズフリー通話の設定をする

ハンズフリー通話の各音量を調整することができます。

**1** **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **通話設定** をタッチする。

：通話設定画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **通話設定** をタッチして表示することもできます。

**2** 各音量を調整する。

項目	内容
【着信音量】	<b>-</b> / <b>+</b> をタッチして着信音量を調整します。
【受話音量】	<b>-</b> / <b>+</b> をタッチして受話音量を調整します。
【送話音量】	<b>-</b> / <b>+</b> をタッチして送話音量を調整します。

※お買い上げ時は着信音量8、受話音量8、送話音量4に設定されています。

# ハンズフリーで通話する

車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

※通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。

※マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

※携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。

※携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。

## 電話がかかってきたら

電話がかかってくると自動的に着信画面に切り換わりますので、本機で操作してください。

(例)着信画面



① **− / + ボタン**

着信音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

② **電話に出る ボタン**

通話を開始します。

③ **電話を切る ボタン**

電話に出ずに切ります。

※携帯電話によっては、ボタンをタッチしても電話に出る場合があります。

(例)通話中画面



① **− / + ボタン(受話音量)**

受話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

② **− / + ボタン(送話音量)**

送話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

③ **ミュート ボタン**

送話音を一時的に消します。

※ミュート中に **通話** をタッチすると、  
ミュートを解除します。

④ **携帯電話切換 ボタン**

**携帯電話切換** → **はい** をタッチすると、  
通話を携帯電話に切り換えます。

※携帯電話切換中に **ハンズフリー切換** →  
**はい** をタッチすると、ハンズフリー  
通話に戻ります。

⑤ **トーン ボタン**

トーン画面が表示されます。

※トーン画面で数字をタッチすると、  
トーン信号(ピップポッパ)を送り、  
プッシュホンサービスなどで利用でき  
ます。

※トーン画面で **戻る** をタッチすると、  
通話中画面に戻ります。

⑥ **電話を切る ボタン**

通話を終了します。



## 電話番号を入力して電話をかける

1 **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **ダイヤル** をタッチする。

: ダイヤル入力画面が表示されます。

ハンズフリー画面



3 電話番号を入力し、**発信** をタッチする。

: 入力した電話番号に電話をかけます。

\*印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



## リダイヤルする

1 **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **リダイヤル** をタッチする。

: メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
前回発信した相手にリダイヤルします。

ハンズフリー画面




## 発着信履歴から電話をかける

**1** **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

**2** **発信履歴** / **着信履歴** をタッチする。


: 発信履歴画面または着信履歴画面が表示されます。



**3** 履歴リストから電話をかけたい相手を選択し、タッチする。

: 発信履歴詳細画面または着信履歴詳細画面が表示されます。

\* 1印…発信履歴または着信履歴を全て削除します。



**3** **発信** をタッチする。

: 電話をかけます。

\* 2印…選択した履歴を削除します。

