


# 画面の表示内容について



ナビ機能の  
基本操作

## ① ルート

目的地までのルートを表示します。  
※ルートの色は変更できます。【P.89】

## ② 各種マーク表示

- …AUDIO モード消音時
- …AUDIO モードOFF
- …ラジオ (FM/AM) 受信中
- …CD 再生中
- …BLUETOOTH Audio 再生中
- …AUX 再生中
- …eco ドライブ評価中

※ボタンサイズの設定(【P.100】)を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF(【P.22】)で表示させてください。

## ③ GPS 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態  
緑色…測位中  
黒色…測位計算中/未測位

※ボタンOFF(【P.22】)や  
コンパス非表示(【P.100】)にすると、  
コンパスマークのみ表示します。

## ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。  
【P.90、P.92】

## ⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

## ⑥ 現在の時刻

## ⑦ 道路

青色：高速道路、有料道路    赤色：国道  
緑色：主要地方道、県道    灰色：一般道、細街路\*<sup>1</sup>  
青色(破線)：フェリー航路

\* 1印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。  
※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。  
※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、  
灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では  
未開通道路でも実線表示している箇所があります。  
(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

## ⑧ マーク

BLUETOOTH対応機器が本機とBLUETOOTH接続したときに表示します。【P.106】

## ⑨ 情報バー

道路名または周辺の住所(【P.96】)、目的地までの  
残距離\*<sup>2</sup>、到着予想時刻\*<sup>2</sup>などを表示します。  
\* 2印…ルート案内時のみ表示します。

## ⑩ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を表示します。  
※デザインは変更できます。【P.100】

## ⑪ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。  
【P.91、P.93】

## ⑫ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示【P.90】
- …踏み切り案内時に表示【P.90】
- …急カーブ案内時に表示【P.90】
- …事故多発地点警告時に表示【P.90、P.92】

## ⑬ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。  
【P.90、P.92】

## ⑭ VICS タイムスタンプ

VICS情報の提供時刻を表示します。【P.82】

## ⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を  
表示します。  
※表示は変更できます。【P.89】