

登録地点情報の内容を編集する。

① **名称** ボタン

名称を変更します。☞ 下記

② **フォルダ** ボタン

任意のフォルダに登録します。☞ 下記
※自宅を編集する場合は表示されません。

③ **TEL** ボタン

電話番号を登録します。☞ P.68

④ **メモ** ボタン

メモを登録します。☞ 下記

⑤ **アラーム** ボタン

アラーム音を変更します。☞ P.68

⑥ **地図表示** ボタン

周辺の地図を表示します。

⑦ **並び替え** ボタン

登録地点の並び替えをします。☞ P.69
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に
ボタンが表示されます。
※自宅を編集する場合は表示されません。

⑧ **マーク** ボタン

マークを変更します。☞ P.69

⑨ **削除** ボタン

自宅や登録地点を削除します。

■ **名称／メモを編集する場合**① **名称** / **メモ** をタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② **名称** / **メモ** を入力する。

☞ P.37

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで
入力できます。

: 登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

■ **フォルダを選択する場合** (“自宅”はフォルダ選択をすることができません。)① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ (**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**) をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示
されます。

