

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 **MENU** → **情報** → **GPS情報** をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。

The screenshot shows the 'GPS情報' (GPS Information) screen. It contains the following fields:

緯度	XX° XX' XX"
経度	XXX° XX' XX"
捕捉数	9個
年月日	2016年 8月 5日
現在時刻	10時00分05秒

Callouts point to various elements:

- 現在地の緯度、経度 (Current latitude and longitude)
- 受信中のGPS衛星の数* (Number of GPS satellites currently receiving)
- 現在の日付 (Current date)
- 現在の時刻 (Current time)
- GPS衛星マーク* (GPS satellite mark): 受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。緑色：受信しています。青色：受信していません。
- みちびき受信表示 (Miichi-biki reception display): みちびき受信時に表示されます。

*印…みちびき受信中の場合は、みちびきも含まれます。

お知らせ GPS、みちびきは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびきの設定をする

みちびきからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 **MENU** → **情報** → **GPS情報** → **設定** をタッチする。

: みちびきの設定画面が表示されます。

2 みちびき(**OFF** / **ON**)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は **ON** に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自転車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

