

BLUETOOTH Audioを再生する

AUDIO 選択画面で **BLUETOOTH Audio** をタッチすると、BLUETOOTH Audio再生画面が表示されます。[P.116]

※利用する前にBLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。[P.107]

※機器によっては、AVRCPに対応していても一部の表示や操作ができない場合があります。

(例)BLUETOOTH Audio再生画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 頭出しや早戻し/早送りします。
※ [rewind] [fast forward] でも操作できます。
※長くタッチすると早戻し/早送りをします。
- ④ 再生中の曲、再生状態、再生時間を表示します。
- ⑤ 一時停止します。
- ⑥ 再生します。
- ⑦ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑧ 選曲モードを設定します。
※選曲方法を選び、リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑨ 再生モードを設定します。
REPEAT : 再生中の曲を繰り返し再生します。
RANDOM : 再生中のリストの中から順不同に再生します。
※選択した再生モードのボタンが点灯します。
再度選ぶとボタンが消灯し解除されます。
※ **RANDOM** は同じ曲が連続で再生されることがあります。
- ⑩ BLUETOOTH Audio再生画面を表示します。
- ⑪ 曲リストを表示します。
※リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑫ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。