


探す

地図で探す

都市高マップで

都市間高速上の IC・SA・PA を表示し、行き先に設定します。

IC = インターチェンジ
SA = サービスエリア
PA = パーキングエリア



メニュー

メニュー画面 (探す) から




地図で探す を選び 実行 を押す。




都市高マップで探す を選び 実行 を押す。


例) 首都高速




表示したい路線名を選び 実行 を押す。



IC・SA・PA または 全体図 を選び 実行 を押す。



表示したい地点を選ぶ。



地図が表示される。

お知らせ




地図表示後、実行 でサブメニューが表示されるので、目的に合ったものを選択してください。(P14・15 参照)

探す

索引で探す

郵便番号で

郵便番号を入力し、行き先を表示設定できます。



メニュー


メニュー画面 (探す) から



索引で探す を選び 実行 を押す。



郵便番号で探す を選び 実行 を押す。



郵便番号を入力(右記参照)し、完了 を選び 実行 を押す。



地図が表示される。

お知らせ



郵便番号の入力は

ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。

10キーでも入力できます。

地図表示後、実行 でサブメニューが表示されるので、目的に合ったものを選択してください。

(P14・15参照)