


ルートを詳細に作る

出発地・目的地を設定・修正する


出発地，目的地を設定します




メニュー画面 (詳細設定) から



「ルート設定」を選び「実行」を押す。




出発地 (Sマーク) または目的地 (Gマーク) を選び「実行」を押す。



地図の検索方法を選び「実行」を押す。




出発地 (目的地) の地図が表示されるので「実行」を押す。




「探索開始」を選び「実行」を押すとルートを探索する。

経由地を設定する (最大5地点まで)


出発地と目的地の間に経由地を追加します




メニュー画面 (詳細設定) から



「ルート設定」を選び「実行」を押す。




入力されていない経由地を選び「実行」を押す。



地図の検索方法を選び「実行」を押す。




経由地の地図が表示されるので確認して「実行」を押す。




「追加」を選び「実行」を押すとルートを探索する。

経由地を修正する

出発地と目的地の間の経由地を変更・消去します




メニュー画面 (詳細設定) から



「ルート設定」を選び「実行」を押す。



修正したい経由地を選び「実行」を押す。




「追加」「変更」「消去」のいずれかを選び「実行」を押す。


お知らせ




経由地設定は，ルートを設定してから行ってください。追加の場合は選んだ経路血の前に挿入されます。



地図の検索方法を選び「実行」を押す。



経由地の地図が表示されるので確認して「実行」を押す。



「探索開始」を選び「実行」を押すとルートを探索する。



「探索開始」を選び「実行」を押すとルートを探索する。