

ルート案内中に（機能を使いこなす）

もう一度ルート探索したいとき（再探索）



ルート案内中 **実行** を押し、
サブメニューを表示させる。



再探索 を選ぶ。



現在地からもう一度、
ルート探索が行われます。

オートリルートを設定した場合

ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを自動的に探索します。

オートリルートを3回繰り返すと自動で「再探索」を行います。



案内中のルートを見る（ルートスクロール）



ジョイスティックを動かす
●上：目的地方向へ
●下：ルート開始点へ
●戻る で解除



「ルートスクロール設定」
を「する」に設定してください。
(P92・93 参照)

立ち寄りたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所に
カーソルを合わせ **実行** を押す。



経由地設定 を選ぶ。



経由地に向かうルートに
変更される。

途中で渋滞や事故があった場合（迂回探索）



ルート案内中 **実行** を押し、
サブメニューを表示させる。



迂回探索 を選ぶ。



迂回ルートが表示される。

迂回できない場合があります。

セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。
実行 を押して、画面を切替えてください。

迂回する距離を設定できます。(P94・95 参照)

初期設定は、1kmに設定されています。

設定した迂回距離は、迂回開始地点から迂回終了地点までの距離を変更するものです。

走行中の道路を間違っていた場合（別道路探索）

高速道路と一般道路が平行にある場合、道路を取り違えて認識することがあります。(自車は高速道路を走行している 画面上の自車マークは一般道路を走行している等)

この状態で「再探索」を行っても、自車マークが高速道路上に変わることはできません。
この場合、「自車が別道路上にいる」という設定でルート探索を行い、自車と自車マークの位置を合わせることができます。



別道路探索 を選ぶ。



別道路探索 を選ぶ。



別道路探索を開始する。

優先道路の設定は
P54・55 を参照。

別道路探索はルートに平行な道路を対象としています。



セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、別道路探索できません。
実行 を押して、画面を切替えてください。