

VICS情報を見る

受信感度によって周波数を自動で切り替える

良好に受信できる放送局を自動選択します。




メニュー画面 (VICS) から



FM多重選局 を選び **実行** を押す。



チューナー設定 を選び **実行** を押す。



する **しない** を選び **実行** を押す。
(通常は「する」を選んでください)

ネット選局とは...

FMチューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM文字多重情報を見る

文字情報を表示します。



メニュー画面 (VICS) から




FM多重選局 を選び **実行** を押す。



文字情報 または **図形情報** を選び **実行** を押す。

文字・図形情報を表示



1 (番号) または **目次** を押して情報を表示させる。