

設定を変更する / システム設定

昼夜切り替え

画面色を昼用 / 夜用に切り替える際、スモールランプと連動させるか時刻と連動させるかを設定する。

メニュー画面
詳細設定 (詳細設定) から



システム
を選び 実行 を押す。

実行
左右に倒す。
ページを切り替え昼夜切り替えの項目を表示する。

実行
上下に倒す。
昼夜切り替えを選ぶ。

スモールランプまたは時刻を選ぶ。

AVリンク

ルート案内中、ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および3Dハイウェイ分岐案内などの表示を行う。

実行
左右に倒す。
ページを切り替えAVリンクの項目を表示する。

実行
上下に倒す。
AVリンクを選ぶ。

するまたはしないを選ぶ。

AVリンクは、AVリンク機能を搭載したパナソニック製のモニターを接続した場合にのみ、使用できる機能です。

画面位置調整

テレビに表示された画面の位置を調整する。

実行
左右に倒す。
ページを切り替え画面位置調整の項目を表示する。

実行
上下に倒す。
画面位置調整を選ぶ。

X, Yで調整する。