


ルートを確認する (全ルート図)

ルート情報を表示する

出発地から目的地までの距離、使用する道路名、区間距離等を表示します。



メニュー画面 (詳細設定) から



「**ルート案内**」を選び
を押す。



「**ルート確認**」を選び
を押す。



全ルート図が表示されるので
「**ルート情報**」を選び
を押す。



ジョイスティックの上下で
ページを切り替える。


お知らせ



ルート探索直後に全ルートを選んで全ルート図を表示できます。
ルートを修正するには「**ルート設定**」を選んでください。

別ルートを探る (最大3通り)

現在表示されているルートの他にどのようなルートがあるか表示します。



メニュー画面 (詳細設定) から



「**ルート案内**」を選び
を押す。



「**ルート確認**」を選び
を押す。



全ルート図が表示されるので
「**別ルート探索**」を選び
を押す。




最大で3通りのルートが表示されるので
ジョイスティックの上下でルートを選び
を押す。

高速道路・有料道路を通る場合に料金が表示されます。
料金は2000年3月現在のものです。
料金は目安ですので実際と異なる場合があります。

スクロールする

設定されたルートに沿ってスクロールします。




メニュー画面 (詳細設定) から



「**ルート案内**」を選び
を押す。



「**ルート確認**」を選び
を押す。



全ルート図が表示されるので
「**ルートスクロール**」を選び
を押す。




ジョイスティックの上下でスクロールする。

ジョイスティックを左右に動かす、または、「戻る」ボタンを押すとルートスクロールが解除されます。

シミュレーションを行う

設定されたルートのシミュレーション (模擬走行) を行います。



メニュー画面 (詳細設定) から




「**ルート案内**」を選び
を押す。



「**ルート確認**」を選び
を押す。



全ルート図が表示されるので
「**シミュレーション**」を選び
を押す。



シミュレーションが開始される。

「戻る」ボタンでシミュレーションを中止します。