

準備する (こんなことができます)


サブメニューを使って

サブメニューを使って、行き先を設定する・場所を登録することができます。現在地画面を表示中または地図モード画面を表示中など、状態によってサブメニューの項目の数が異なります。

サブメニュー



ジョイスティック/実行



- ① 現在地画面または地図モード画面で **実行** を押して表示させる。
- ② ジョイスティックで項目を選択し、**実行** を押す。

現在地画面 (自転車位置を表示中) では



- 自宅探索 (⇨ 32 ページ)
- ポイント登録 (⇨ 66 ページ)
- 周辺検索 (⇨ 40 ページ)
- 別道路切替 (⇨ 58 ページ)
- ノースアップ (⇨ 27 ページ) (ヘディングアップ)

ルート案内中は



- 再探索 (⇨ 58 ページ)
- 自宅探索 (⇨ 32 ページ)
- 迂回探索 (⇨ 59 ページ)
- ポイント登録 (⇨ 66 ページ)
- 周辺検索 (⇨ 40 ページ)
- 別道路切替 (⇨ 58 ページ)
- ヘディングアップ (⇨ 27 ページ) (ノースアップ)


地図モード画面では



- 行き先設定 (⇨ 30 ページ)
- 経由地設定 (⇨ 59 ページ)
- ポイント登録 (⇨ 66 ページ)
- エリア情報 (⇨ 28 ページ)
- 周辺検索 (⇨ 40 ページ)


地図画面について

現在地画面



現在いる場所を地図上に表示します。

- ・ **現在地** を押すと表示



地図モード画面



地図を移動させた画面です。

- ・ ジョイスティックを上下左右に動かして表示
- ・ 画面中央にカーソルを表示
- ・ カーソルの交点が操作の対象

お知らせ

10m、25m、50m スケールの地図で市と郡の境界付近をスクロールすると、画面上に白い画面が現れる場合があります。ルート案内中にジョイスティックを上下左右に動かすとルート案内が一時中止されます。案内を再開するには、**現在地** を押してください。

デモンストレーションを見る

メニュー画面 情報 から



- お知らせを見る
- DEMO** を選ぶ



デモンストレーションを開始します。

デモンストレーションを終了するには **メニュー** を押す

お知らせ

ルート案内中、**DEMO** (デモンストレーション) を選ぶと、案内中のルートが消えることがあります。再探索 (⇨ 58 ページ) で、もう一度ルート探索します。