

ルート案内中に

もう一度ルート探索したいとき（再探索）



実行 を押し、サブメニューを **再探索** を選ぶ
表示させる

現在地からもう一度、
ルート探索し直します

オートリルートを設定すると
ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを
自動的に探索します。(☞92 ページ)
細街路走行中は、「再探索」を行います。

オートリルートを 3 回繰り返すと自動で「再探索」
を行います。



途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）



ルート案内中 **実行** を押し、
サブメニューを表示させる

迂回探索 を選ぶ

迂回ルートが表示される

お知らせ

ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップまたは
フロントビューマップを表示中は、迂回探索できません。
ビュー を押して、画面を切り替えてから行ってください。
迂回する距離を設定できます。(☞92 ページ)
ルートによっては、探索しても迂回できない場合があります。

案内中のルートを見る（ルートスクロール）



上：目的地方向へ
下：ルート開始点へルートをたどる
戻る で解除する

ルート案内中、ジョイスティックを
上下に動かす

お知らせ

「ルートスクロール設定」を「する」
にしてください。(☞94 ページ)

立ち寄りしたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカー
ソルを合わせ、**実行** を押す

経由地設定 を選ぶ

経由地に向かうルートに
変更される

お知らせ

経由地を 5 ヶ所設定しているときは経由地を追加できません。
高速道路優先でルート探索します。

別道路切り替え

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違える
ことがあります。(自車が高速道路を走行中なのに、自車
マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)
このような場合に、一般道路/高速道路のマッチングを手動で
切り替えて、正しい位置に直す操作が「別道路切替」です。
別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

サブメニューを表示させ、



別道路切替 を選ぶ