

# 主な付属品・添付品の確認

# 各部のなまえ

## 警告

運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 付属品


リモコン  
(本体・テレビ操作用)



リモコンホルダー



単3形乾電池 (R6PU) ボイスコントロール用マイク  
(2個)




ボイスコントロール用  
リモコン



リチウム電池  
(CR2032)




パナソニック専用  
地図ディスク




GPS アンテナ



ビーコンアンテナ




TV アンテナ  
(左右1組)



インダッシュテレビ



クリーニングクロス



取付・配線部品一式  
(取付説明書を参照)

### 添付品

取扱説明書  
(カーナビゲーション操作編)  
(ボイスコントロール/  
スマートメディア操作編)  
(テレビ操作・取付編)

取付説明書 (本体編)  
操作早見表  
保証書  
お客様ご相談窓口一覧表

ご使用前に  
主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ

