


さくいん

行き先



自宅へ帰る

(☞32 ページ)

登録した地点で探す

登録ポイントで探す (☞42 ページ)
オートマップメモリーで探す (☞42 ページ)

住所や施設で探す

住所で探す (☞34 ページ)
ジャンルで探す (☞34 ページ)
ハイウェイマップで探す (☞36 ページ)
都市高マップで探す (☞36 ページ)
周辺の施設を探す (☞41 ページ)

名称や TEL で探す

施設名で探す (☞38 ページ)
個人名で探す (☞38 ページ)
TEL で探す (☞38 ページ)
郵便番号で探す (☞38 ページ)
緯度経度で探す (☞36 ページ)

ルートをカスタマイズする

詳しくルートを決める (☞44 ページ)
観光地をめぐる (☞48 ページ)
登録ルートを利用する (☞63 ページ)


ルートを確認する

別ルート探索 (☞50 ページ)
ルート情報 (☞50 ページ)
ルートスクロール (☞52 ページ)
シミュレーション (☞52 ページ)
詳細ルート設定 (☞45 ページ)
目的地周辺 (☞52 ページ)

ルートを取り消す

(☞30 ページ)

情報



VICS 情報を見る

文字情報 (FM) (☞82 ページ)
図形情報 (FM) (☞82 ページ)
所要時間 (FM) (☞82 ページ)
文字情報 (ビーコン) (☞82 ページ)
図形情報 (ビーコン) (☞82 ページ)
所要時間 (ビーコン) (☞82 ページ)

FM 文字放送を見る

放送局 (☞86 ページ)
周波数 (☞86 ページ)
文字情報 (☞86 ページ)
図形情報 (☞86 ページ)
チューナー設定 (☞86 ページ)

iモード・インターネット

モバイルコミュニケーションユニットの取扱説明書を参照してください。

ETC 情報を見る

ETC ユニットの取扱説明書を参照してください。


システム状態を見る

GPS 情報を見る (☞20 ページ)
取り付けを確認する (☞18 ページ)

おしらせを見る

DEMO (☞17 ページ)
昭文社
住友 VISA C&C CLUB

設定



登録ポイントを編集する

自宅を登録する (☞32 ページ)
地点を登録する (☞66 ページ)
ワンタッチ探索に登録する (☞66 ページ)
情報を編集する (☞68 ページ)
消去する (☞70 ページ)
表示する (☞68 ページ)

登録ルートを編集する

ルートを登録する (☞62 ページ)
名称を付ける (☞62 ページ)
消去する (☞62 ページ)
呼び出す (☞62 ページ)

軌跡メモリーを編集する

走行軌跡を登録する (☞64 ページ)
名称を付ける (☞64 ページ)
消去する (☞64 ページ)
呼び出す (☞64 ページ)

インテリジェントルート

確認する (☞60 ページ)
消去する (☞60 ページ)

ユーザー設定を編集する

スタンダードマップ (☞88 ページ)
ハイウェイマップ (☞88 ページ)
ドライビングバーチャルシティ (☞88 ページ)
ランドマークセレクト (☞88 ページ)
立体ビル表示 (☞90 ページ)
フロントワイド表示 (☞90 ページ)
カラー選択 (☞90 ページ)
走行軌跡 (☞90 ページ)
縮尺切替 (☞90 ページ)
スクロールモード (☞90 ページ)
探索モード (☞92 ページ)
細街路探索 (☞92 ページ)
インテリジェントルート (☞92 ページ)
オートリルート (☞92 ページ)
別ルート探索 (☞92 ページ)
迂回距離 (☞92 ページ)
自動帰路探索 (☞92 ページ)

ユーザー設定を編集する

案内モード (☞94 ページ)
一般道拡大図 (☞94 ページ)
ハイウェイ分岐案内 (☞94 ページ)
ハイウェイ入口案内 (☞94 ページ)
ルートスクロール (☞94 ページ)
残距離表示 (☞94 ページ)
到着予想時刻 (☞94 ページ)
横付け探索 (☞94 ページ)
VICS 経路探索 (☞96 ページ)
図形情報 (☞96 ページ)
文字情報 (☞96 ページ)
渋滞情報 (☞96 ページ)
VICS マーク (☞96 ページ)
VICS 受信案内 (☞98 ページ)
FM インフォメーション (☞98 ページ)
車種設定 (☞98 ページ)
チューナー設定 (☞98 ページ)
VICS オートスケール (☞98 ページ)
ピープ音 (☞100 ページ)
トークバック (☞100 ページ)
音量/ナビミュート (☞100 ページ)
音声認識 (☞100 ページ)
明るさ調整 (☞100 ページ)
昼夜切替 (☞100 ページ)
ボイスメニュー (☞100 ページ)
自車マークセレクト (☞100 ページ)
画面位置調整 (☞102 ページ)
AV リンク (☞102 ページ)
標準モード (☞104 ページ)
ビジネスモード (☞104 ページ)
レジャーモード (☞104 ページ)
ユーザー設定 1 (☞104 ページ)
ユーザー設定 2 (☞104 ページ)
ユーザー設定に登録 (☞105 ページ)

メモリーカードを利用する

スマートメディア操作編(別冊)を参照してください。