

# 地図を切り替える

地図を切り替える

押すごとに  
切り替わる  
**ビュー**



**ビュー**を押す。  
ビューサブメニューと地図  
イメージが表示されます。



表示したい地図を選ぶ  
**ビュー**を押すごとに、地図  
が下図のように切り替わります。  
選んだ地図に切り替えるには、  
約1秒間操作をしないでください。



約1秒間何も操作しないと...  
選んだ地図に切り替わります。


## お知らせ

**ジョイスティック**でカーソルを動かし、地図を選ぶこともできます。  
地図の縮尺、自転車の走行速度によって一部の地図が表示されない  
場合があります。  
地図表示設定で「表示しない」を選んでいても **ビュー**で  
表示できます。(88ページ)  
(グラフィカルマップ、サテライトマップを除く)

地図の紹介  
地図を切り替える



ドライビング  
バーチャルシティ




スタンダード

縮尺 10m ~ 50m では  
詳細地図



縮尺 100m ~ 800m では  
グラフィカルマップ



縮尺 1.6km ~ 50km では  
サテライトマップ




フロントビュー  
(一般道路走行時)




ハイウェイ  
(都市高速道路、  
都市間高速道路走行時)



ハイウェイサテライト  
(都市間高速道路走行時)



都市高  
(都市高速道路走行時)



ビュー