

行き先を探す

登録した地点で探す

ワンタッチ検索で探す

登録ポイントから

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(☞14 ページ)

登録した地点で探す
登録ポイントで探す を選ぶ

ポイントを選ぶ

地図が表示される

お知らせ
ポイント登録のしかたは、
66 ページを参照してください。

(オートマップメモリー)
以前に検索した地図から

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

登録した地点で探す
オートマップメモリーで探す を選ぶ

表示したい地図を選ぶ

地図が表示される

お知らせ
以前に検索した地図は、リストに
7ヶ所まで表示されます。

リモコンのカバーを開け、10 キーボタンを押すとダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

1 : 住所

2 : 駅

3 : 高速IC

4 : 有料IC

5 : ゴルフ場

6 : ジャンル

7 : 名称

8 : 施設

9 : ポイント

0 : TEL

検索 : サブメニュー

ジョイスティック/実行
メニュー
10キー

ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストは表示されません。(☞66 ページ)

ルートを作る
行き先を探す(登録した地点で探す/ワンタッチ検索で探す)