


場所を登録する


登録ポイント

登録ポイントを消去する (1地点消去)


メニュー画面 **設定** から (14 ページ)




登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ



1地点 を選ぶ



消去する登録ポイントを選ぶ




確認 を選ぶ


ジョイスティック 実行ボタンで

登録ポイント全てを消去する (全地点消去)

カーソルを登録ポイントに合わせ、




指マーク(☞)を表示させ、**実行** を押す




消去 を選ぶ


メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ




全地点 を選ぶ



確認 を選ぶ

ジョイスティック 実行ボタンで



登録する 場所を登録する (登録ポイント)