



利用に応じた設定に変える

地図表示に関する設定

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作				
地図表示に関する設定	スタンダードマップを表示する (☞22ページ)	<p>100 m ~ 800 m</p> <p>縮尺が 100 m ~ 800 m のときに、「スタンダードマップ」が「グラフィカルマップ」で表示する。</p> <p>1.6 km ~ 50 km</p> <p>縮尺が 1.6 km ~ 50 km のときに、「スタンダードマップ」が「サテライトマップ」で表示する。</p>	<p>1</p>  <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 地図表示設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティック</p>  <p>メニュー</p>	<p>2</p>  <p>スタンダードマップ を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p> <p>ハイウェイマップ を選ぶ</p> <p>ドライビングバーチャルシティ を選ぶ</p>	<p>3</p>  <p>「グラフィカル」 「スタンダード」を選ぶ</p> <p>「サテライト」 「スタンダード」を選ぶ</p> <p>「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>		
	ハイウェイマップを表示する (☞23ページ)	<p>都市間高速</p> <p>都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。</p> <p>都市高速</p> <p>都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。</p>					
	ドライビングバーチャルシティマップを表示する (☞23ページ)	<p>ドライビングバーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると表示する。</p>					
	ランドマークセレクト	<p>表示したいランドマークを選ぶ。</p>  <p>表示したいランドマークにカーソルを合わせ、実行 を押す。 再びカーソルを合わせ、実行 を押すと表示されません。 選択解除 を選ぶと、ランドマークは表示されません。 設定を終了するには、完了 を押す。</p>				<p>地図表示設定 2 画面を表示するには</p>  <p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	<p>ランドマークセレクト を選ぶ</p> <p>「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 「ガソリンスタンド」 「コンビニエンスストア」 「ファミリーレストラン」 「ホテル」 「病院」 「銀行」 「郵便局」 「名所」 「スキー場」 「ファーストフード」 「駐車場」を選ぶ。 (複数選択可)</p>
	ランドマークは... スタンダードマップ、 グラフィカルマップまたは ドライビングバーチャルシティマップ上に 表示されます。 (縮尺：100 m ~ 200 m)	<p>3Dランドマークは... スタンダードマップ、 グラフィカルマップまたは 都市高マップ¹上に表示されます。 (縮尺：10 m ~ 400 m)</p> <p>1：都市高マップ表示中は、縮尺 200 m、800 m で、一部の 3D ランドマークのみ表示します。</p>					

利用に応じた設定に変える (地図表示に関する設定) システム設定