







メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操作			
地図表示に関する設定	ドライビングバーチャルシティマップ上でビルを立体的に表示する (☞26 ページ)	ドライビングバーチャルシティマップを表示したときに、ビルを立体的に表示し、新 3D ランドマークを表示する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 地図表示設定 を選ぶ	2  立体的ビル表示 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	進行方向の地図を広く表示するか自車マークを地図画面の中心に表示する。 地図向き(ノースアップ/ヘディングアップ)ごとに設定できます。		フロントワイド表示 を選ぶ	「センター」 「フロントワイド」を選ぶ
	地図画面のカラーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とそれぞれの色合いを選択できる。	地図表示設定 3 画面を表示するには  ジョイスティックを左右に動かす	カラー選択 を選ぶ	昼モード 夜モードの色合いを選ぶ
	走行軌跡を表示する (☞64 ページ)	自車が走行した道筋を表示する。 (50 km 走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。	 ジョイスティックを左右に動かす	走行軌跡 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (リニアスケール表示) (☞27 ページ)	広域/詳細 を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。	ジョイスティック メニュー	縮尺切替 を選ぶ	「リニア」 「ノーマル」を選ぶ
	3D スクロール表示の設定 (バーチャルビュースクロール)	バーチャルビュー (3D) の状態で地図表示の移動を行う。またはスタンダードマップ (2D) に戻して地図の移動を行う。		スクロールモード を選ぶ	「2D(スタンダードでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」 を選ぶ

利用に応じた設定に変える (地図表示に関する設定) システム設定