





メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内 容	操 作			
VICS に関する設定	VICS 情報受信時の案内方法を設定する	案内方法は、「音声」………「(……)」で VICS 情報を受信しましたの音声で案内します。「ピープ音」……「ピッ」の音で案内します。「案内しない」…受信時の案内は行いません。	1 	2 	3 
	FM 文字多重自動割り込みを設定する (FM インフォメーション) (☞82 ページ)	FM 文字多重放送の文字情報を受信している場合、停車すると自動的に表示する。 走り出すと消去されます。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS 設定 を選ぶ	VICS 受信案内 を選ぶ	「音声」 「ピープ音」 「案内しない」を選ぶ
	自車の車種を設定する	VICS に車種の情報を送り、交通情報作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」： ナンバープレート「40」,「50」(黄色) 「小型車両」：ナンバープレート「5 *」,「5 **」 「7 *」,「7 **」 「普通車両」：ナンバープレート「3 *」,「3 **」 「大型車両」：ナンバープレート「1 *」,「1 **」 「特定車両」：小型車・普通車の「8 *」 「大型特定」：大型車の「8 *」	ジョイスティック メニュー 	FM インフォメーション を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
	チューナー設定	86 ページを参照してください。	車種設定 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	チューナー設定 を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	VICS オートスケール (渋滞末尾表示) (☞61 ページ)	VICS 音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。	VICS 設定 を選ぶ	VICS オートスケール を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える (VICS に関する設定) システム設定