

# ルート案内中に

## もう一度ルート探索したいとき（再探索）



**実行** を押し、サブメニューを **再探索** を選ぶ  
表示させる

現在地からもう一度、  
ルート探索し直します

オートリルートを設定すると  
ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを  
自動的に探索します。(☞100ページ)  
細街路走行中は、「再探索」を行います。

オートリルートを3回繰り返すと自動で「再探索」  
を行います。



## 途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）



ルート案内中 **実行** を押し、  
サブメニューを表示させる

**迂回探索** を選ぶ

迂回ルートが表示される

### お知らせ

ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップまたは  
フロントビューマップを表示中は、迂回探索できません。

**ビュー** を押して、画面を切り替えてから行ってください。  
迂回する距離を設定できます。(☞100ページ)  
ルートによっては、探索しても迂回できない場合があります。

## 案内中のルートを見る（ルートスクロール）



上：目的地方向へ  
下：ルート開始点へルートをたどる  
**戻る** で解除する

ルート案内中、ジョイスティックを  
上下に動かす

### お知らせ

「ルートスクロール設定」を「する」  
にしてください。(☞102ページ)

## 立ち寄りしたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカー  
ソルを合わせ、**実行** を押す

**経由地設定** を選ぶ

経由地に向かうルートに  
変更される

### お知らせ

経由地を5ヶ所設定しているときは経由地を追加できません。  
高速道路優先でルート探索します。

## 別道路切り替え

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違える  
ことがあります。(自車が高速道路を走行中なのに、自車  
マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)  
このような場合に、一般道路/高速道路のマッチングを手動で  
切り替えて、正しい位置に直す操作が「別道路切替」です。  
別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

サブメニューを表示させ、



**別道路切替** を選ぶ