

**F M チューナーの受信状態を見る**

メニュー画面 **情報** から (←12 ページ)

ジョイスティック 実行ボタンで

FM 文字放送を見る を選ぶ

**FM 受信状態画面**

放送局の名称  
放送種別...VICS : VICS を放送している局 (今後サービスを開始する局も含まれます)  
多重 : 文字多重を放送している局  
D-GPS : D-GPS を放送している局

受信周波数  
FM チューナーの受信状態 (4 段階表示 : 0 ~ 3 本)

文字多重放送の番組連動情報です。(曲名やグループ名などを表示)

チューナーの設定状態  
D-GPS 併用設定  
2001 年 3 月までに VICS サービスが予定される放送局も含まれます。[ 和歌山県、滋賀県、奈良県、旭川 (北海道) ]

**受信する放送局を選ぶ**

ジョイスティック 実行ボタンで

放送局リストから選局する

FM 受信状態画面から **放送局** を選ぶ

受信したい放送局を選ぶ

マニュアルで選局する

FM 受信状態画面から **周波数** を選ぶ

周波数を選ぶ

ジョイスティックで  
上下 : 手動で選局  
右 : 自動で選局  
左 : 決定

**受信感度によって周波数を自動で切り替える**

ジョイスティック 実行ボタンで

ネット選局とは... FM チューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM 受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

FM チューナーに関する設定をします。

**する / しない** を選ぶ (通常は「する」を選んでください)

**F M 文字多重情報を見る**

ジョイスティック 実行ボタンで

FM 受信状態画面から **文字情報 / 図形情報** を選ぶ

文字・図形情報を表示

番号または **目次** を押して、情報を表示させる

**D-GPS 機能を使う**

ジョイスティック 実行ボタンで

D-GPS とは... (←115 ページ)

FM 受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ


FM チューナーに関する設定をします。

**する / しない** を選ぶ

周波数の合わせ方は...

D-GPS を常に受信する場合 (VICS は受信できません)  
放送局リスト画面で D-GPS を行っている放送局を選ぶ  
VICS と D-GPS を両方受信 (併用) する場合  
放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ  
D-GPS 併用設定で「する」を選ぶ  
VICS のみ受信する場合 (D-GPS は受信できません)  
放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ  
D-GPS 併用設定で「しない」を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー



VICS  
情報を見る (VICS)