









# 利用に応じた設定に変える

## 地図表示に関する設定

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作						
地図表示に関する設定	スタンダードマップを表示する (☞28ページ)	100 m ~ 800 m	縮尺が100 m ~ 800 mのときに、「スタンダードマップ」が「グラフィカルマップ」で表示する。	<b>1</b>  <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>地図表示設定</b> を選ぶ</p>	<b>2</b>  <p><b>スタンダードマップ</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<b>3</b>  <p>「グラフィカル」 「スタンダード」を選ぶ</p>			
		1.6 km ~ 50 km	縮尺が1.6 km ~ 50 kmのときに、「スタンダードマップ」が「サテライトマップ」で表示する。				「サテライト」 「スタンダード」を選ぶ		
	ハイウェイマップを表示する (☞29ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。				<b>ジョイスティック</b>  <p>メニュー</p>	<b>2</b>  <p><b>ハイウェイマップ</b> を選ぶ</p>	「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ
		都市高速	都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。						「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ
	ドライビングバーチャルシティマップを表示する (☞29ページ)	ドライビングバーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると表示する。	<b>2</b>  <p><b>ドライビングバーチャルシティ</b> を選ぶ</p>						「する」 「しない」を選ぶ
ランドマークセレクト	表示したいランドマークを選ぶ。	 <p>表示したいランドマークにカーソルを合わせ、<b>実行</b> を押す。 再びカーソルを合わせ、<b>実行</b> を押すと表示されません。 <b>選択解除</b> を選ぶと、ランドマークは表示されません。 設定を終了するには、<b>完了</b> を押す。</p>	<b>2</b>  <p>地図表示設定2画面を表示するには ジョイスティックを左右に動かす</p>	<b>ランドマークセレクト</b> を選ぶ	「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 「ガソリンスタンド」 「コンビニエンスストア」 「ファミリーレストラン」 「ホテル」 「病院」 「銀行」 「郵便局」 「名所」 「スキー場」 「ファーストフード」 「駐車場」を選ぶ。 (複数選択可)				
	ランドマークは... スタンダードマップ、グラフィカルマップまたはドライビングバーチャルシティマップ上に表示されます。 (縮尺：100 m ~ 200 m)  3Dランドマークは... スタンダードマップ、グラフィカルマップまたは都市高マップ <sup>1</sup> 上に表示されます。 (縮尺：10 m ~ 400 m)  1：都市高マップ表示中は、縮尺200、800 mで、一部の3Dランドマークのみ表示します。								

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定