





メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操作		
ルート探索・ルート案内に関する設定 探索モードを設定する	時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。 距離優先を選ぶと、DRGSは行いません。 (☞89ページ)	1  メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>探索・案内設定</b> を選ぶ	2  <b>探索モード</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「距離優先」 「時間優先」を選ぶ
細街路探索を設定する (☞38ページ)	目的地・経由地・出発地付近の細い道路(3.3m以上5.5m以下)も含めてルートを探査する。	 <b>細街路探索</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
インテリジェントルート探索を設定する (☞68ページ)	普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索に反映する。	<b>インテリジェントルート</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート) (☞66ページ)	ルートから外れた場合、もとのルートに戻るルートを自動的に探索する。	<b>オートリルート</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
別ルート探索を設定する (☞58ページ)	別ルート探索時のルート数を設定する。	<b>別ルート探索</b> を選ぶ	「3ルート」 「5ルート」を選ぶ	「3ルート」 「5ルート」を選ぶ
迂回探索の距離を設定する (☞67ページ)	迂回ルートを探査するときの迂回する距離を設定する。	<b>迂回距離</b> を選ぶ	「1 km」 「2 km」 「3 km」を選ぶ	「1 km」 「2 km」 「3 km」を選ぶ
帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。	<b>自動帰路探索</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定) ユーザー設定