






メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

	設定項目	内容	操作		
VICSに関する設定	VICS 情報受信時の案内方法を設定する	案内方法は、「音声」………「(……)」で VICS 情報を受信しましたの音声で案内します。「ピープ音」……「ピッ」の音で案内します。「案内しない」…受信時の案内は行いません。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS 設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>VICS 受信案内 を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p>「音声」 「ピープ音」 「案内しない」を選ぶ</p>
	FM 文字多重自動割り込みを設定する (FM インフォメーション) (☞90 ページ)	FM 文字多重放送の文字情報を受信している場合、停車すると自動的に表示する。走り出すと消去されます。	<p></p> <p>ジョイスティック メニュー</p>	<p>FM インフォメーション を選ぶ</p>	<p>「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ</p>
	自車の車種を設定する	VICS に車種の情報を送り、交通情報作成に役立ってます。車種の設定内容は、 「軽車両」：ナンバープレート「40」 ₁ 「50」 ₁ (黄色) 「小型車両」：ナンバープレート「5 *」 ₁ 「5 * *」 「7 *」 ₁ 「7 * *」 「普通車両」：ナンバープレート「3 *」 ₁ 「3 * *」 「大型車両」：ナンバープレート「1 *」 ₁ 「1 * *」 「特定車両」：小型車・普通車の「8 *」 「大型特定」：大型車の「8 *」	<p></p> <p>ジョイスティック メニュー</p>	<p>車種設定 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ</p>
	チューナー設定	94 ページを参照してください。		<p>チューナー設定 を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	VICS オートスケール (渋滞末尾表示) (☞69 ページ)	VICS 音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。		<p>VICS オートスケール を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>

利用に応じた設定に変える (VICSに関する設定) ユーザー設定