


主な付属品・添付品の確認




万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


リモコン リモコンホルダー GPS アンテナ ボイスコントロール用マイク



単 3 形乾電池 (R6PU) パナソニック専用地図ディスク TV モニター (CN-DV2000TWDのみ) TV モニター (CN-DV2020TWDのみ)



TV 用アンテナ (CN-DV2000TWD/CN-DV2020TWDのみ) ビーコンアンテナ (CN-DV2020TD/CN-DV2020TWDのみ) リモコン受光部 (CN-DV2000TD/CN-DV2020TDのみ) 取付・配線部品一式 (取付説明書を参照してください)



添付品

取扱説明書 (カーナビゲーション操作編)
(ボイスコントロール/
スマートメディア操作編)
(テレビ操作編:
CN-DV2000TWD/
CN-DV2020TWDのみ)

取付説明書 (本体編)
(テレビ編: CN-DV2000TWD/
CN-DV2020TWDのみ)

操作早見表
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

警告





運転者は走行中に操作をしない
走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。



実際の交通規制に従って運転する
ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

各部のなまえ



リモコン受光部 (CN-DV2000TWDのみ)

リモコン受光部 (CN-DV2020TWDのみ)

リモコン受光部 (CN-DV2000TD/DV2020TDのみ)

パワーインジケータ
電源が入ると赤点灯

「ご使用前に」

主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ