


# 準備する

## サブメニューを使って


サブメニューを使って、行き先を設定する・場所を登録することができます。現在地画面を表示中または地図画面を表示中など、状況によってサブメニューの項目の数が異なります。




現在地画面または地図モード画面で **実行** を押して表示させる。

ジョイスティックで項目を選択し、**実行** を押すと確定します。

ジョイスティック/実行




現在地画面(自車位置を表示中)では




- 自宅探索 (⇐ 48 ページ)
- ポイント登録 (⇐ 62 ページ)
- 広域検索 (⇐ 42 ページ)
- 詳細検索 (⇐ 42 ページ)
- ノースアップ (⇐ 28 ページ)

ルート案内中は



- 再探索 (⇐ 58 ページ)
- 別道路探索 (⇐ 59 ページ)
- 自宅探索 (⇐ 48 ページ)
- 迂回探索 (⇐ 59 ページ)
- ポイント登録 (⇐ 62 ページ)
- 広域検索 (⇐ 42 ページ)
- 詳細検索 (⇐ 42 ページ)
- ヘディングアップ (⇐ 28 ページ)

地図モード画面では



- 行き先設定 (⇐ 46 ページ)
- 経由地設定 (⇐ 50 ページ)
- ポイント登録 (⇐ 62 ページ)
- エリア情報 (⇐ 44 ページ)
- 広域検索 (⇐ 42 ページ)
- 詳細検索 (⇐ 42 ページ)

### 地図画面について



**現在地画面**  
現在いる場所を地図上に表示します。どこを走っているかわかって便利です。

- ・ **現在地** を押すと表示



**地図モード画面**  
地図を移動させる画面です。

- ・ ジョイスティックを上下左右に動かして表示
- ・ 画面中央にカーソルを表示
- ・ カーソルの交点が操作の対象

### お知らせ

25m、50m スケールの地図で市と郡の境界付近をスクロールすると、画面上に白い画面が現れる場合があります。

### お知らせ

ヘディングアップ/ノースアップは、選んだ地図向きに切り替わります。(⇐ 28 ページ)

ご使用前に

準備する