

リモコンのカバーを開け、10キーボタンを押すとダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

**1 : 住所**



**2 : 駅**



**3 : 高速IC**



**4 : 有料IC**



**5 : ゴルフ場**



**6 : ジャンル**



**7 : 名称**



**8 : 施設**




**9 : ポイント**



**0 : TEL**




検索：サブメニュー



戻る

10キー



ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストを表示しません。  
(⇒62ページ)

使い方


エリア内の施設情報を見る

25m および 50m スケールの地図で、色が点滅している地区では、そのエリア内の施設（レストランなど）の情報を表示することができます。

ジョイスティック  
実行ボタンで




検索したいエリアに  
カーソルを合わせ、




**実行** を押す



**エリア情報** を選ぶ



**施設** を選ぶ



**MAP** を選ぶ



地図が表示される

行き先を探す（ワンタッチ検索で）