


# ルートを登録する

## 登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

ジョイスティック/実行

メニュー




ルートを登録する




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から  
(←12ページ)



登録ルートを編集する  
を選ぶ



ルートを登録する  
を選ぶ




目的地の名称で登録される

登録ルートを呼び出す




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ルートを編集する  
を選ぶ




呼び出す  
を選ぶ



呼び出すルートを選ぶ

ルート設定画面を表示




探索開始  
を選ぶと探索を  
開始する

登録ルートの  
名称を変更する




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ルートを編集する  
を選ぶ



名称を付ける  
を選ぶ



名称を変更するルートを選ぶ



名称を入力し、**完了**を選ぶ  
最大10文字(半角20文字)

お知らせ


文字の入力方法は66ページを  
参照してください。

登録ルートを消去する




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から




登録ルートを編集する  
を選ぶ



消去する  
を選ぶ



消去するルートを選ぶ



確認  
を選ぶ

使い方

ルートを登録する(登録ルート)