


場所を登録する

登録ポイント

登録したポイントを消去する



文字入力のしかた

ひらがなを入力するには

ひらを選んで入力する。
ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に**小**を選んで入力する。

カタカナを入力するには

カナを選んで入力する。
カタカナの小文字/半角を入力するには
カタカナ入力モード時に**小** / **半**を選んで入力する。

英数字を入力するには

英数を選んで入力する。
英数字の小文字/半角を入力するには
英数入力モード時に**小** / **半**を選んで入力する。

記号を入力するには

記号を選んで入力する。

漢字を入力するには

漢字を選んで入力する。
ここで入力したい漢字「音読み」の頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。その中から選んでください。
「松」と「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。

お知らせ

漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。



使い方

場所を登録する(登録ポイント)