


Panasonic

ボイスコントロールDVDカーナビゲーションシステム

取扱説明書

(カーナビゲーション操作編)



< 7型ワイドテレビ付 >

< VICS3 メディア内蔵 >

< 7型ワイドテレビ付/VICS3 メディア内蔵 >

品 番

CN-DV2000TD

CN-DV2000TWD

CN-DV2020TD

CN-DV2020TWD



DVD
ROM

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

 **VICS**TM


naviken®

このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

見やすさ、わかりやすさを追求した先進の画面表示。
いちだんとドライバーの視点に近づきました。

わかりやすい地図表示 (p.20)


多彩な地点探索 (p.30)

かんたんルート設定 (p.46)

VICS 情報表示 (p.70)

ボイスコントロール

スマートメディア対応



もくじ

<p>まず 確認と準備を</p>	上手に使うには(もくじ).....	4	<p>ご使用前に</p>
	安全上のご注意.....	6	
	主な付属品・添付品の確認.....	8	
	各部のなまえ.....	9	
	準備する.....	10	
	確認する・設定する.....	16	
	わかりやすい地図表示(もくじ)...	20	
	地図の紹介.....	22	
	地図画面の見方.....	24	
	地図を切り替える.....	26	
<p>すぐ 使いたいとき</p>	行き先を設定する(もくじ).....	30	<p>使い方</p>
	行き先を探す.....	32	
	ルートを作る.....	46	
	ルート案内中に.....	54	
	ルートを登録する.....	60	
場所を登録する.....	62		
<p>もっと 使いこなしたいとき</p>	VICS 情報を見る(もくじ).....	70	<p>必要なきに</p>
	情報を見る.....	72	
<p>もし 必要なとき</p>	利用に応じた設定に変える.....	82	<p>必要なきに</p>
	音楽 CD を聞く.....	96	
	ナビゲーションシステムとは... ..	98	
	故障かな!?. .. .	104	
	お手入れ・地図ディスクの取り扱い..	108	
	仕様.....	110	
	アフターサービスについて.....	111	
	VICS についてのお問い合わせ..	112	
	専門用語解説.....	116	
	さくいん.....	118	

上手に使うには(もくじ)

30 ページ 行き先を設定する

- 行き先を探す
 - 住所で/
ジャンルで..... 32
 - TEL(電話番号)で/
名称で/
郵便番号で..... 34
 - スーパージャンルで..... 36
 - 以前に検索した地図から/
ハイウェイマップで/
都市高マップで..... 38
 - バーチャルシティマップで/
緯度・経度で/
登録ポイントから..... 40
 - 周辺の施設から(広域検索/詳細検索) 42
 - ワンタッチ検索で/
エリア内の施設情報を見る..... 44

46 ページ ルートを作る


- ルートを作る(ルート探索)
 - ルートを作る..... 46
 - 自宅へ帰る/
ワンタッチルート探索で..... 48
- ルートを詳細に作る
 - 出発地・目的地を設定する/
経由地を設定・修正する/
通りたい道路を設定する/
帰り道を設定する..... 50
- ルートを確認する(全ルート図)
 - ルート情報を表示する/
別ルートを探索する/スクロールする/
ルートのシミュレーションをする..... 52
- ルート案内中に
 - 一般道路では..... 54
 - 一般道路での音声案内..... 55
 - 都市高速・都市間高速では..... 56
 - 都市高速・都市間高速での音声案内..... 57
 - もう一度ルート探索したいとき(再探索)/
案内中のルートを見る(ルートスクロール)/
立ち寄りた経路を追加する..... 58
 - 途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)/
ナビ本体が走行中の道路を間違っていたら
(別道路探索)..... 59

60 ページ 登録する

- ルートを登録する
 - ルートを登録する/登録ルートを呼び出す/
登録ルートの名称を変更する/
登録ルートを消去する..... 60
- 場所を登録する
 - 自宅を登録する/
覚えておきたい場所を登録する/
ワンタッチルート探索の場所を登録する.... 62
 - 登録したポイントを読み出す/
登録したポイントの情報を見る..... 64
 - 登録したポイントを消去する/
文字入力のみ..... 66
 - 登録したポイントを編集する..... 68

70 ページ 情報を見る(VICS)

- 情報を見る
 - VICSについて..... 72
 - FM文字多重放送について/
FM多重でVICS情報を受信すると/
ビーコンでVICS情報を受信すると/
交通情報を利用してルート探索する..... 73
 - 地図上に表示される交通情報..... 74
 - 緊急メッセージ/注意警戒情報を受信すると.. 75
 - メニュー画面からVICS情報を見る/
FM文字多重情報を自動的に表示させる..... 76
 - VICS情報マークの内容を確認する/走行する道路に
合わせてVICS情報を表示する/好みのメディアの
VICS情報を表示する/VICS情報を画面から消去する.. 78
 - FMチューナーの受信状態を見る/受信する
放送局を選ぶ/受信感度によって周波数を
自動で切り替える/FM文字多重情報を見る..... 80



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。
操作は安全な場所に停車して行ってください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。
交通事故の原因になります。



注意

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

決められたヒューズを使用する



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因になります。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け、配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

電池は正しく使う



禁止

- 1) 電池をショート、分解、加熱、火に入れない。
- 2) 指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない。
- 3) 電池を充電しない。

電池の正しい交換



使い切った電池は、すぐに交換してください。
電池の液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。

電池の使いかたを誤ると、電池の発熱、液もれ、破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。

電池の⊕⊖を正しく入れる



電池の液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。

特殊形状のCDは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCDは、使用しないでください。故障の原因になります。

「使用前に」


安全上の「注意」

主な付属品・添付品の確認




万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


リモコン リモコンホルダー GPS アンテナ ボイスコントロール用マイク



単 3 形乾電池 (R6PU) パナソニック専用地図ディスク TV モニター (CN-DV2000TWDのみ) TV モニター (CN-DV2020TWDのみ)



TV 用アンテナ (CN-DV2000TWD/CN-DV2020TWDのみ) ビーコンアンテナ (CN-DV2020TD/CN-DV2020TWDのみ) リモコン受光部 (CN-DV2000TD/CN-DV2020TDのみ) 取付・配線部品一式 (取付説明書を参照してください)



添付品

取扱説明書 (カーナビゲーション操作編)
(ボイスコントロール/
スマートメディア操作編)
(テレビ操作編:
CN-DV2000TWD/
CN-DV2020TWDのみ)

取付説明書 (本体編)
(テレビ編: CN-DV2000TWD/
CN-DV2020TWDのみ)

操作早見表
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

警告





運転者は走行中に操作をしない
走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。



実際の交通規制に従って運転する
ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

各部のなまえ



リモコン受光部 (CN-DV2000TWDのみ)

リモコン受光部 (CN-DV2020TWDのみ)

リモコン受光部 (CN-DV2000TD/DV2020TDのみ)

パワーインジケータ
電源が入ると赤点灯



「ご使用前に」

主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ