

Panasonic®

取扱説明書

AC アダプター

品番：**CA-ZAC010D**

適合機種：CN-MP50D

(2008年2月現在)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。



YGFM286113 FX0108-0

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	CA-ZAC010D
販売店名	☎ () -

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品名	数量
 ACアダプター	1
 取扱説明書 (本書)	1

仕様

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	44 mm× 27 mm× 60 mm	
質 量	100 g (コード含む)	
コードの長さ	1.8 m	
入力	電 圧	AC 100 V
	周波数	50 Hz/60 Hz
	電 流	最大 0.28 A
出力	電 圧	DC 5V
	電 流	2 A 以下
消費電力	10 W	

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地

お客様ご相談センター

- 電話 ☎ 0120-50-8729
フリーダイヤル 受付 9:00 ~ 17:00/365 日
- 一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHS など)
- FAX 045-938-1573
一般電話・FAX 受付 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・当社休日を除く)

※ 一般電話、および FAX をご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.


接続のしかた

■ 接続のしかた

① → ② の順に接続する。

■ 取りはずしかた

② → ① の順に取りはずす。



お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m 以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用後は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。(カーナビゲーションが未接続の状態でもコンセントに接続したままにしておくと、最大 0.8 W の電力を消費します。)