


## モニターの角度を調整するには (TILT)

### HDS955M


- 1** モニターが立ち上がった状態で  
**TILT** を1秒以上押す。  
 ●「モニターポジション調整画面」が表示されます。

- 2** **ALBUM/FOLDER** を押して、調整する。  
 ●角度は無段階で調整できます。(55°~95°)  
 ●操作を終了するには、**TILT** を押してください。



#### お知らせ

- 次回モニターを立ち上げたとき、今回調整した角度で立ち上がります。
- 前後の位置調整や左右の角度調整はできません。




### モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にあるスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

### HDS955M

- TILT** を押す。  
 ● 再度押すと、もとに戻ります。



### HDS935M

- 1** **TILT OPEN** を1秒以上押す。  
 ●「モニターポジション調整画面」が表示されます。

- 2** **ALBUM/FOLDER** を押して、調整する。  
 ●角度は8段階で調整できます。(0°~35°)  
 ●操作を終了するには、**TILT** を押してください。



#### お知らせ

- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- エンジンを切ると、0° (全閉)に戻ります。

#### お知らせ

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。  
 より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。

- ナビ/CD/HDD MUSIC/FM・AM/MDの明るさを調整するには：**明るさ調整(昼)** / **明るさ調整(夜)** (☞ 204ページ)
- TV/DVDビデオ/ビデオCD/VTR/デジタルチューナーの明るさを調整するには：**明るさ設定** (☞ 226ページ)

#### お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニターの上に物を置かないでください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)
- HDS935Mは、モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。