

行き先を探す (他の方法)

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

- メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **ハイウェイマップ** を選ぶ
- 路線名を選ぶ
例) 東名高速:東京方面
- 始点から または IC・SA・PA を選ぶ
- IC・SA・PA を選んだ場合 IC・SA・PA を選ぶ
例) 海老名SA
- ハイウェイマップから IC・SA・PA を選ぶ
例) 海老名SA
- MAP を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

- 他の方法 (62ページ)
- 地図が表示されます。
ICの場合は**入口**/**出口**を選んでください。
- ルート探索を開始します。
- 施設の情報が表示されます。
▲▼◀▶で、IC/SA/PAなどを選びます。

都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

- メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **都市高マップ** を選ぶ
- 路線名を選ぶ
例) 首都高速
- IC・SA・PA を選ぶ
- 例) 足立入谷:入口 足立入谷:入口 を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

- 全体図を見たいときは、**全体図** を選んでください。
- 地図が表示されます。
- ルート探索を開始します。

マップルデータで探す

市販のパソコンソフト「Super Mapple Digital (Ver.3以降)」(発売元:昭文社)で作成したマップルデータを利用して、行き先を探します。

●マップルデータをHDDに保存してください。(136ページ)

- メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **スーパーマップル** を選ぶ
- 大分類を選ぶ
例) 初夏のレジャー
- 中分類を選ぶ
例) イベント
- 小分類を選ぶ
例) 神田祭
- 行き先設定 を選ぶ
例) 神田祭

- メニューの内容は、マップルデータによって異なります。
- 地図が表示されます。
- ルート探索を開始します。