

# 行き先を探す (他の方法)

## ガイド情報で探す

施設情報 (ガイド情報) を参考にして行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **ガイド情報** を選ぶ



- 他の方法 (62ページ)

- 2 ジャンルを選ぶ



- 3 地方を選ぶ



- 地図にタッチしても選べます。

- 4 都道府県を選ぶ




- 地図にタッチしても選べます。

- 5 エリアを選ぶ




- 地図にタッチしても選べます。

- 6 施設名を選ぶ



- 施設情報が表示されます。

- 7 MAPを選ぶ



- 地図が表示されます。
- 住所の表示を選んで地図が表示されます。


- 8 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 手順⑥、⑦で検索画面の上端、下端をタッチすると、上下にスクロールします。



- 手順⑥、⑦の、ガイド情報画面のボタンは、表示されていても選べない場合があります。

ナビゲーション  
行き先を探す (他の方法)

## 郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **郵便番号** を選ぶ



- 2 郵便番号を7桁入力し、**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 サブメニューを選び、サブメニューを表示させる



- 4 サブメニューから **行き先設定** を選ぶ



- ルート探索を開始します。

### リモコン操作の場合

- 郵便番号の入力は、
- ジョイスティックの **OK** で数字が変わり、**←** **OK** **→** でカーソルが移動します。
  - 10キーでも入力できます。

## 緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **緯度経度** を選ぶ



- 2 緯度・経度を入力し、**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。

### リモコン操作の場合

- 緯度・経度の入力は、
- ジョイスティックの **OK** で数字が変わり、**←** **OK** **→** でカーソルが移動します。
  - 10キーでも入力できます。