


# ルートを編集する

## 出発地・目的地を変更する

① メニュー画面 **行き先** から  
**ルート編集・確認** を選ぶ



② **ルートの詳細設定** を  
選ぶ




• 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

③ **5** (出発地) または  
**6** (目的地) を選ぶ  
優先して通る道路を表示



• 目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

④ 地図の検索方法を選び、  
出発地または目的地を  
選ぶ



• 地図が表示されます。  
• 「自宅」を選んだ場合は、地図は表示されません。

⑤ 出発地/目的地を確認して、  
**決定** を選ぶ



⑥ **探索開始** を選ぶ



• ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 手順②で「ルートの確認」を選び、全ルート画面から「詳細ルート設定」を選んで「詳細ルート設定画面」が表示されます。
- 手順⑥の画面で、高速道優先か一般道優先を選べます。(P.80ページ)

## 経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。(最大5地点まで)

① 「詳細ルート設定画面」から  
**1** (経由地) を選ぶ



② 地図の検索方法を選び、  
経由地を選ぶ




• 地図が表示されます。

③ 経由地を確認して、  
**決定** を選ぶ



④ **探索開始** を選ぶ



• ルート探索を開始します。

① ルート案内中、経由地にしたい  
場所にカーソルを合わせ、  
**サブメニュー** を選ぶ



• サブメニューが表示されます。

② **経由地設定** を選ぶ



• 経由地を通るルートに変更されます。

### お知らせ

- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- 「詳細ルート設定画面」から高速道路上に経由地を設定する場合は、「ジャンル」から選ぶと便利です。
- 手順④の画面で、高速道優先か一般道優先を選べます。(P.80ページ)
- すでに通過した経由地がある場合は消去してください。(P.80ページ)
- サブメニューから経由地を追加した場合は
  - ・「高速道優先」でルートを探します。
  - ・有料道路付近に経由地を設定した場合は、「設定位置を有料道路上に設定しますか?」と表示されます。「する」「しない」を選んでください。