




# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作	
名称を入力する	<p>「登録ポイント情報画面」から (☎107 ページ)</p> <p>1 </p> <p><input type="button" value="名称"/> を選ぶ。</p>	<p>2 </p> <p>名称を入力する。 ●最大 10 文字 (半角 20 文字)。</p>	<p>3 </p> <p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <p>名称を地図上に表示する/しないを選ぶには <input type="button" value="詳"/> を選ぶ、 <input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ。 ●入力した名称が地図上に表示されます。</p>
パスワードを登録する (☎190 ページ)	<p><input type="button" value="パスワード"/> を選ぶ。</p> <p>●以下のようなパスワードは、登録できません。 ・小文字ではじまる ・「ん」ではじまる ・長音 (ー) ではじまる ・小文字の「っ」でおわる</p>	<p><input type="button" value="パスワード編集"/> を選ぶ。</p> <p>●3~20 文字 (半角カタカナのみ)。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
登録したパスワードを本機に認識させる		<p><input type="button" value="パスワードON"/> / <input type="button" value="パスワードOFF"/> を選ぶ。</p>	<p>●押すごとに、ON/OFF が切り替わります。 ●有効 (ON) にできるのは、最大 300 件まで。</p>
マークを変更する	<p><input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ。</p>	<p>マークを選ぶ。</p>
登録ポイントに近づく知らせるサウンドで	サウンドを選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ。</p>	<p>サウンドを選ぶ。 ●サウンドを鳴らさない場合は、<input type="button" value="なし"/> を選ぶ。</p>
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ。</p>	<p>距離を選ぶ。</p>
	方向を選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する。</p>
電話番号を入力する	<p><input type="button" value="TEL"/> を選ぶ。</p> <p>●登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6 桁以上入力してください。</p>	<p>電話番号を入力する。 ●PHS/携帯電話の番号でも可</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。 ●削除する場合は、<input type="button" value="全削除"/> を選び、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
メモを入力する	<p><input type="button" value="メモ"/> を選ぶ。</p>	<p>メモを入力する。 ●最大 20 文字 (半角 40 文字)。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
場所 (位置) / 住所名を変更する	<input type="button" value="場所"/> を選ぶ。	<p><input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ。</p>	<p>変更したい位置にスクロールし、<input type="button" value="決定"/> を選ぶ。</p>
		<p><input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ。 ●最大 16 文字 (半角 32 文字)。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
登録した日付けを変更する	<p><input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ。</p>	<p>年・月・日・時間・分を入力する。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。 例：2005年6月1日14時50分の場合は、「200506011450」と入力する。 ●曜日は自動的に設定されます。</p>