

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

本機からSDメモリーカードにデータを保存する




• 「SDカード画面」が表示されます。

お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。
 - 登録ポイント：メニュー画面「データ」→「登録ポイント」→「SDカードを利用」→「保存」
 - ルート設定メモリー：メニュー画面「データ」→「ルート設定メモリー」→「SDカードを利用」→「保存」
 - 走行軌跡メモリー：メニュー画面「データ」→「走行軌跡メモリー」→「SDカードを利用」→「保存」

SDメモリーカードから本機にデータを読み込む




お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも読み込めます。
 - 登録ポイント：メニュー画面「データ」→「登録ポイント」→「SDカードを利用」→「呼出」
 - ルート設定メモリー：メニュー画面「データ」→「ルート設定メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」
 - 走行軌跡メモリー：メニュー画面「データ」→「走行軌跡メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」

データを消去・初期化する

- メニュー画面「データ」→「SD」→「SDカードの初期化」を選んでも、SDメモリーカードを初期化できます
- メニュー画面「データ」→「SD」→「SDカードファイル消去」を選んでも、SDメモリーカードのファイルを消去できます。

消去・初期化により消滅したデータは、もとに戻せません。消去・初期化は、十分確認したうえで行ってください。



• ファイルが消去されます。

お知らせ

- 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。
- 登録ポイントの保存ファイルを消去すると、そのファイルの中に保存されていた登録ポイントはすべて消去されます。(登録ポイントごとには消去できません。)

• 初期化が完了します。