





本機からSDメモリーカードにデータを保存する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、
本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

項目		操作			備考		
1  <p>「SDカード画面」(※132ページ)から SDカードへ保存する を選ぶ。</p>		2 			5  <p>●文字入力のしかた(※240ページ)</p>		
登録ポイント 1地点 グループ 全地点		3  <p>登録ポイント を選ぶ。 ① 1地点ずつ を選ぶ。 ② リストから地点を選ぶ。 ① グループ を選ぶ。 ② リストからグループを選ぶ。 全地点一括 を選ぶ。</p>				新しい ファイル を作る 新規ファイルに保存 を選ぶ。 今ある ファイル に追加 既存ファイルに保存 を選ぶ。	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ。 リストから 地点ファイルを選ぶ。
ルート設定メモリー を保存する		ルート設定メモリー を選ぶ。 リストから ルート設定メモリーを選ぶ。			ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●全角10文字(半角20文字)まで ●自動的に拡張子(RMF)が付きます。 	
走行軌跡メモリー を保存する		軌跡メモリー を選ぶ。 リストから 走行軌跡メモリーを選ぶ。			ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●全角10文字(半角20文字)まで ●自動的に拡張子(SMF)が付きます。 	
ドライブルート を保存する		ドライブルート を選ぶ。 ① 1ルートずつ を選び、 ② リストからドライブルートを選ぶ。 全ルート一括 を選ぶ。			決定 を選ぶ。 フォルダ名を入力し、 完了 を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●全角10文字(半角20文字)まで ●自動的に拡張子(DRS)が付きます。 ●全ルート一括 を選んだ場合、入力した名称のフォルダが作られ、その中にすべてのドライブルートのファイル名は、自動的に出発地と目的地の名称が付きます。 	
地図画面 を保存する 地図画面をJPEG ファイルとして保存 し、パソコンやPDA (ザウルスなど)で見 ることができます。		地図保存 を選ぶ。 1画面 を選ぶ。 ザウルス を選ぶ。			① 場所を選び、決定 を選ぶ。 ② 確認 を選ぶ。 ●回転※、縮尺切替、スクロール、 傾き切替※ができます。 ① 場所を選び、決定 を選ぶ。 ② 確認 を選ぶ。 ●回転※、縮尺切替、スクロール ができます。	ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ。 ファイル名を入力し、 完了 を選ぶ。 ●「_ZAURUS」フォルダ の中に保存されます。	<ul style="list-style-type: none"> ●保存できる地図画面は、スタンダードマップとドライビングマップのみです。 ●地図上のルート表示、登録ポイント、自転車マーク、VICISレベル3情報※も画像として保存されます。(※「1画面」時のみ) ●保存した地図をザウルスで見るときは、「フォトメモリー」で表示してください。(地図ビューアで見ることができません。) ●1画面サイズ：全角10文字(半角20文字)まで ザウルスファイル：半角英数8文字まで
本機に録音した音楽データの アルバム情報を書き出す		録音曲タイトル取得 を選ぶ。 ※本機に録音した音楽データの中で名称が表示されなかったアルバム 情報を書き出し、PCツールでアルバム名を検索できます。			はい を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●自動的にアルバム情報が書き出されます。 ●アルバム情報について、詳しくは166ページ をご覧ください。 	

SDメモリーカード 本機からSDメモリーカードにデータを保存する

※ リモコンのみ