

## 放送局を記憶させて選ぶ

### オートプリセット

- 受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

### プリセットメモリー

- 受信している放送局を、手で選んだ番号に記憶できます。

### ■ 放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

**AUTO** を1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

### ■ 放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

#### タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ  
( 142ページ)



② 保存したい枠を  
1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

### ■ 記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから  
放送局を選ぶ



### ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

- (ALBUM/FOLDER)を、押してプリセット選局
- (ALBUM/FOLDER)を、1秒以上押してオートプリセット

### お知らせ

- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- エリアモード時 ( 142ページ) は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。エリアモードを解除してください。

### リモコン操作

