







# 利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
地図表示に関する設定	ドライブスポットガイドを表示する (☞40ページ)	<p><b>1</b>  メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ</p> <p>画像(写真)データを持つ3Dランドマークに近づくと、自動的にその写真を表示する。</p>	<p><b>2</b>  「地図表示設定」を選ぶ</p>	<p><b>3</b>  「ドライブスポットガイド」を選ぶ</p> <p>●◀▶で次ページを表示</p>	<p><b>4</b>  「自動表示する」「自動表示しない」を選ぶ</p>
	走行軌跡を表示する (☞112ページ)	<p>軌跡表示</p> <p>自車が走行した軌跡を青い点で表示する。 ※「しない」を選ぶと、走行軌跡が消去されます。</p>		<p>「走行軌跡」を選ぶ</p>	<p>●「する」「しない」を選ぶ</p>
	表示距離	走行軌跡を表示する距離を設定する。			<p>軌跡表示「する」を選んだ場合</p> <p>●距離を選ぶ (10~50~1000 km)</p>
	縮尺切り替えを設定する	<p>「リニア」: 10 m~50 kmまでの13段階の縮尺切替や、ズーム感覚の縮尺切替ができます。</p> <p>「ノーマル」: 13段階の縮尺切替のみできます。</p>		<p>「縮尺切替」を選ぶ</p>	<p>●「リニア」「ノーマル」を選ぶ</p>
	抜け道を表示する (☞92ページ)	<p>抜け道を表示する。(縮尺: 10 m~400 m)</p> <p>※東京、名古屋、大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ。</p>		<p>「抜け道」を選ぶ</p>	<p>●「表示する」「表示しない」を選ぶ</p>
	自車マークを変更する	<p>タイプ</p> <p>お好みの自車マークに変更する。</p>		<p>「自車マークセレクト」を選ぶ</p>	<p>●「TYPE1 -標準-」「TYPE2 -セダン-」「TYPE3 -RV-」「TYPE4 -4WD-」を選ぶ</p>
	サイズ	自車マークの大きさを変更する。			<p>●「大」「中」「小」「自動」を選ぶ</p>
カラー	自車マークの色を変更する。			<p>●「赤」「青」「黄」「銀」を選ぶ</p>	
ランドマークセレクト (☞41ページ)	<p>ランドマークを、種類ごとに表示する。 (凡例については41ページを参照してください。)</p>		<p>「ランドマークセレクト」を選ぶ</p>	<p>●「おすすめ表示」「3Dランドマーク」</p> <p>●表示したいランドマークを選ぶ</p>	

● **詳** マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定) 設定