

# さくいん (50音順)

## あ行

明るさ設定(AV) ..... 226  
 明るさ調整(ナビゲーション設定) ..... 204  
 アスペクト切替 ..... 226  
 アルバム表示 ..... 176  
 アンクル ..... 148  
 行き先設定 ..... 62  
 行き先を探す  
   緯度経度 ..... 76  
   ガイド情報 ..... 76  
   検索履歴 ..... 72  
   個人名 ..... 72  
   自宅 ..... 64  
   ジャンル ..... 64  
   住所 ..... 70  
   周辺施設 ..... 66  
   スーパーマップル ..... 74  
   電話番号 ..... 70  
   登録ポイント ..... 64  
   都市高マップ ..... 74  
   ドライブルート ..... 66、116  
   ハイウェイマップ ..... 74  
   名称(施設名) ..... 66  
   郵便番号 ..... 76  
 一般道情報 ..... 55、124  
 一般道優先 ..... 88  
 緯度経度 ..... 76  
 色合い設定 ..... 226  
 色の濃さ設定 ..... 226  
 インテリジェントルート ..... 90  
 迂回探索 ..... 92  
 エリア認識 ..... 185、218  
 エリアモード ..... 142  
 エンタメバンク ..... 174~180  
 オートプリセット ..... 144  
 オートメモリー ..... 140  
 オートリルート ..... 92  
 オープニング画面 ..... 216  
 お気に入りジャンル ..... 216  
 おすすめコース ..... 82  
 音楽データ ..... 136、158  
 音声ガイド ..... 218  
 音声言語 ..... 148、238  
 音声認識 ..... 56  
 音声分岐案内 ..... 100  
 音声読み上げ ..... 218  
 音場(Space) ..... 232  
 音量(AV) ..... 25  
 音量(音声案内) ..... 24、218

## か行

カーブ案内 ..... 212  
 ガイド情報 ..... 76

外部映像入力 ..... 230  
 学習レベル(音声認識) ..... 218  
 学習レベル(車両番号) ..... 28  
 拡大図割込み連動 ..... 238  
 拡張ユニット ..... 28  
 カメラスケール表示 ..... 230  
 画面位置調整 ..... 32、220  
 カラー選択 ..... 204  
 観光地をめぐる ..... 82  
 規制情報 ..... 43、124  
 曲の情報を編集する ..... 168  
 帰路設定 ..... 80  
 緊急メッセージ ..... 119  
 グラフィカルマップ ..... 34  
 グループ ..... 104  
 経由地設定 ..... 78、80  
 検索履歴 ..... 72  
 交差点拡大図 ..... 36、210  
 高速道情報 ..... 55、124  
 高速道路先 ..... 88  
 個人名検索 ..... 72  
 コントラスト設定 ..... 226

## さ行

細街路探索 ..... 88、210  
 再探索 ..... 98  
 サテライトマップ ..... 34  
 サブウーファー設定 ..... 228  
 サブメニュー ..... 54、62  
 サラウンド設定 ..... 232  
 残距離表示 ..... 39、212  
 シーク選局 ..... 141、142  
 時刻表示 ..... 38  
 事故多発地点 ..... 100、212  
 自車位置変更 ..... 32  
 自車マーク ..... 38、206  
 事象・規制マーク ..... 43、124  
 システム情報 ..... 28  
 システム設定 ..... 216  
 システムの初期化 ..... 220  
 自宅探索 ..... 64  
 自宅を登録する ..... 102  
 自動帰路探索 ..... 210  
 自動順路設定 ..... 82  
 絞込み ..... 68  
 字幕言語 ..... 148、238  
 シミュレーション ..... 86

## た行

車高設定 ..... 30、220  
 車種設定 ..... 30、220  
 ジャスト案内 ..... 100  
 車速パルス検出レベル ..... 218  
 車速補正係数 ..... 218  
 車両情報 ..... 30

車両番号情報 ..... 28  
 ジャンルで探す ..... 64  
 住所で探す ..... 70  
 渋滞情報(レベル3) ..... 42  
 渋滞データバンク ..... 84、122  
 周辺検索 ..... 66  
 縮尺切り替え ..... 45、206  
 縮尺表示 ..... 38、45  
 出力レベルを調整する ..... 228  
 手動選局 ..... 141、142  
 手動録音 ..... 158  
 詳細情報を表示する ..... 154、162  
 詳細ルート設定 ..... 78  
 新旧ルート比較 ..... 94、212  
 スイテルート案内 ..... 94  
 スーパーマップル ..... 74  
 スーパーライブビュー ..... 35  
 スキャン ..... 154、156、162  
 スクロールモード ..... 204  
 図形情報(レベル2) ..... 119  
 スタンダードマップ ..... 34  
 スピーカー出力 ..... 228  
 スピーカー設定 ..... 228  
 スピーカー選択 ..... 228  
 スピーカーディレイ ..... 228  
 スライドショー ..... 176  
 全道路情報 ..... 55、124  
 全ルート画面 ..... 84  
 走行軌跡 ..... 38、112、206  
 走行軌跡メモリー ..... 112

## な行

タイトルメニュー ..... 148、226  
 タイムスタンプ ..... 38、42  
 ダイレクト施設名検索 ..... 184  
 タッチパネル調整 ..... 32、220  
 探索・案内設定 ..... 210  
 地図表示設定 ..... 204  
 注意警戒情報 ..... 119  
 駐車場マーク ..... 42  
 チューナー設定 ..... 214  
 チューナーマーク ..... 38、42  
 昼夜切替 ..... 220  
 低速スクロール ..... 44  
 ディマー設定 ..... 230  
 天気設定 ..... 204  
 電話番号検索 ..... 70  
 到着予想時刻 ..... 39、212  
 登録ポイント ..... 64、102  
 トークバック ..... 216  
 都市高マップ ..... 35、74、204  
 取付角度 ..... 30、220  
 ドライビング

バーチャルシティマップ ..... 34  
 ドライビングマップ ..... 34  
 ドライブスポットガイド ..... 40  
 ドライブルート ..... 66、116、266

## は行

パーキングルートサーチ ..... 63、98  
 ハイウェイサテライトマップ ..... 35、204  
 ハイウェイ  
   スーパーライブビュー ..... 35、204  
 ハイウェイマップ ..... 35、74、204  
 ハイブリッド検索 ..... 68  
 パラメトリックイコライザー ..... 234  
 バランス・フェーダー設定 ..... 228  
 番組連動情報 ..... 126  
 ビーコン ..... 118、265  
 ビープ音 ..... 216  
 標準モード(AV設定) ..... 236  
 標準モード(ナビゲーション設定) ..... 222  
 プリセット選局 ..... 144  
 プリセットメモリー ..... 144  
 フロントワイド ..... 204  
 分岐名称案内 ..... 212  
 別道路切替 ..... 98  
 別ルート探索 ..... 86  
 ヘディングアップ ..... 46、55  
 ボイスコントロール ..... 56、182~196  
 ボイスワード ..... 56、182、280  
 方位マーク ..... 38  
 方面看板 ..... 39、210

## ま行

マイベスト ..... 160、172  
 まかせてサーチ ..... 67  
 マップマッチング ..... 264  
 マップルデータ ..... 74  
 ミュート設定 ..... 230  
 名称(施設名)で探す ..... 66  
 メディア切替 ..... 124  
 メニュー画面 ..... 52  
 メニュー言語 ..... 238  
 メニュー背景 ..... 216  
 メモリー選局 ..... 140  
 モードセレクト(AV設定) ..... 236  
 モードセレクト  
   (ナビゲーション設定) ..... 222

目的地方向直線 ..... 212  
 文字情報(レベル1) ..... 119  
 文字入力 ..... 240  
 モニター自動開閉 ..... 230  
 モニターの角度を調節する ..... 26  
 モニターパワー設定 ..... 230

## や行

ユーザー設定(AV設定) ..... 236  
 ユーザー設定  
   (ナビゲーション設定) ..... 222  
 優先道路 ..... 80  
 郵便番号で探す ..... 76  
 曜日時間規制探索 ..... 88、94、210  
 横付け探索 ..... 88、210

## ら行

ライブビュー交差点拡大図 ..... 36、210  
 ランダム ..... 154、156、162  
 ランドマーク ..... 40、206、208  
 リクエスト音声案内 ..... 101  
 リストからチャンネルを選ぶ ..... 140  
 リピート ..... 150、154、156、162  
 料金案内 ..... 101  
 ルート案内 ..... 266  
 ルート案内・拡大図割込 ..... 230  
 ルートガイド ..... 39、212  
 ルート情報 ..... 86  
 ルート色 ..... 204  
 ルートスクロール ..... 86、98、212  
 ルート設定メモリー ..... 114  
 ルート編集・確認 ..... 78  
 レーン看板 ..... 39、212

## わ行

ワンタッチ探索地点 ..... 106

## 数字

2画面 ..... 50  
 3Dジャイロ ..... 218  
 3Dセンサー ..... 28、265  
 3D調整 ..... 48  
 3Dハイウェイ入口案内 ..... 37、210  
 3Dハイウェイ分岐案内 ..... 36、210  
 3Dランドマーク ..... 40、206  
 3Dレーンガイド ..... 36、210

## アルファベット

AND ..... 67  
 AV音声出力 ..... 230  
 AVシステム設定 ..... 230  
 AV設定 ..... 228  
 CDダイレクト録音 ..... 158

D-GPS ..... 121、214、264  
 DOLBY PRO LOGIC II ..... 232  
 DR COMP ..... 238  
 DRGS ..... 42、94  
 DVD設定 ..... 238  
 DVDメニュー ..... 148、226  
 ETC拡大図 ..... 37  
 ETC料金表示 ..... 198  
 FM-VICS ..... 121  
 FMインフォメーション ..... 126、214  
 FM多重バンク ..... 128  
 FM多重放送 ..... 265  
 FMトランスミッター ..... 230  
 FM文字多重放送 ..... 126  
 GPS ..... 23、264  
 Gracemote CDDB ..... 170、263  
 HDD MUSIC ..... 160~173  
 HDD情報表示 ..... 30  
 IC ..... 74  
 JPEG ..... 262  
 MOVIE ..... 178~180  
 MP3 ..... 260  
 MPEG4 ..... 262  
 料金案内 ..... 101  
 PA ..... 74  
 PHOTO ..... 174~177  
 SA ..... 74  
 SALAS ..... 264  
 SDメモリーカード ..... 130~137  
 Space Setting ..... 232  
 TILT ..... 26  
 VCDメニュー ..... 150  
 VICSオートスケール ..... 96、214  
 VICS音声案内 ..... 101  
 VICS経路探索 ..... 90、94、214  
 VICS受信案内 ..... 214  
 VICS情報 ..... 118~125  
 VICS設定 ..... 214  
 Wonder Theater DSP ..... 232

さくいん (50音順) 必要なとき