

本製品は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品をご確認ください。
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1 ナビゲーション本体  (1)	2 ベース金具 ナビゲーション本体用  (2)	3 L型金具 ナビゲーション本体用  (2)	4 サイドパネル  (左右各1)	5 粘着テープ ナビゲーション本体用  35 mm×80 mm (2)	6 座付きねじ ナビゲーション本体用  M5×6 mm (2)	7 座付きタッピンねじ ナビゲーション本体用  φ6×20 mm (4)	8 座付き六角ナット ナビゲーション本体用  M5 (4)	9 皿ねじ ナビゲーション本体用  M5×6 mm (4)	10 スパースー/両面テープ ナビゲーション本体用  (各2)
11 GPSアンテナ  コード6 m (1)	12 防水ゴム GPSアンテナコード用  (1)	13 金属シート GPSアンテナ車内取付用  (1)	14 保護シート GPSアンテナ車外取付用  (1)	15 コードクランパー GPSアンテナ用  (5)	16 リモコン  (1)	17 単3形乾電池  (2)	18 リモコンホルダー  (1)	19 両面テープ  20 mm×50 mm (1)	20 ボイスコントロールマイク  コード6 m (1)
21 コードクランパー ボイスコントロールマイク用  (5)	22 インダッシュモニター  (1)	23 座付きねじ インダッシュモニター用  M5×6 mm (2)	24 皿ねじ インダッシュモニター用  M5×6 mm (4)	25 座付きねじ インダッシュモニター用  M4×3 mm (4)	26 スパースー/両面テープ インダッシュモニター用  (各2)	27 電源コード ナビゲーション本体用  (1)	28 車速信号中継コード  桃色: 1.5 m (1)	29 電源コード インダッシュモニター用  (1)	30 RGBコード  45 cm (1)
31 音声コード  45 cm (1)	32 圧着式コネクタ  (4)	33 ピーコンプラグ保護カバー  (1)	34 TV・FM多重アンテナ  (左右各1)	35 TV・FM多重アンテナコード  4.2 m (左右各1)	36 アーステープ  (2)	37 コードクランパー TV・FM多重アンテナ用  (10)	38 作業用ヘラ  (1)	その他の付属品 クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)  (1) クリーナー (TV・FM多重アンテナ用)  (1)	
主な添付品									
基本操作ガイド  (1)	取扱説明書  (1)	取付説明書  (1)	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ  (1)	取付ゲージ  (1)	デジタルチューナー との接続について  (1)				

内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。