

## 別売 ETC車載器

ETC車載器

(CY-ET900D)

品番: CY-ET900D (例)

ETC重載器

**888** 

接続端子(ETC)

0

デジタルチューナー用通信コード

映像入力コード

VIDEO IN

**1** ナビゲーション本体 (後面)

0

0

料金所でETC拡大図を表示したり、料金履歴を確認できます。

ETC・ナビ接続コード (CA-EC31D)

光デジタル入力

(OPTICAL-IN)

D2映像入力·

接続端子

(BEACON)

ビーコンアンテナ

接続端子

(D2-IN)

接続端子

● 別売のETC車載器(CY-ET900D/CY-ET900KD/CY-ET805D)のほかに、ETC車載器接続コード (CA-EC31D)が別途必要です。


# 別売デジタルチューナー

デジタルチューナーを接続し、高画質なデジタル放送を楽しめます。

- デジタル放送を見るには、別売のデジタルチューナー(TU-DTV100) のほかに、地上デジタル放送受信用のアンテナ(TY-CA2 10DTF/ TY-CA200DT)、接続ケーブル(CA-LDTV60D)などが別途必要です。
- 2台目のモニターを接続する場合は、組み合わせるモニターによって 接続のしかたが異なります。詳しくは、別添付の「デジタルチューナー との接続について をご覧ください。




車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルー (CA-LDTV60D)




品番:TU-DTV100

デジタルチューナー(TU-DTV100)

品番:TW-CC180B(例)



車載用のバックカメラを接続できます。



# 汎用 車載用ビデオ

できません。

車載用ビデオを接続できます。

カバー をかぶせてください。


❸ ビーコンプラグ保護カバー

接続後、必ずコネクターへ本機に付属の

(はずれ防止・コネクター保護のため)

● CY-TBX55Dに付属のカバーは使用

● 必ず、「外部映像入力」を「ビデオ入力」に設定してください。 (☞取扱説明書:「音声/映像の設定を変える」)




## 別売 2台目のモニター

2台目のモニターに本機の映像を表示できます。

● デジタルチューナーを接続する場合は、組み合わ せるモニターによって接続のしかたが異なります。 詳しくは、別添付の「デジタルチューナーとの接続に ついて」をご覧ください。



## 品番:TR-M70WS5 (例)



# 別売 VICSビーコンユニット

電波/光ビーコンからVICS情報を受信できます。



VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)

#### 品番:CY- TBX55D

(TR-M70WS5)

#### お知らせ)

- 電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンが受信で きないことがあります。販売店にご相談ください。
- 赤外線反射ガラス装着車両では、光ビーコンが受信でき ないことがあります。販売店にご相談ください。