

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS 衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。

見晴らしの良い場所で確認してください。

GPS マーク (GPS) が表示されていることを確認する。

- GPS マークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(E37 21、91 ページ)



GPS 情報を確認する

1 地図画面から

メニュー を選ぶ。

- ナビメインメニューが表示されます。



2 ナビメインメニューから

情報 / 設定 を選ぶ。

- メニュー画面 **情報 / 設定** が表示されます。




3 メニュー画面 **情報 / 設定** から

GPS 情報 を選ぶ。

- GPS 情報画面が表示されます。



4 GPS 情報を確認する。

- 緯度：自転車位置の緯度を表示
- 経度：自転車位置の経度を表示
- 日付：日付を表示
- 時間：時間を表示
- ：受信状態を表示
(点灯の数が多いほど受信状態が良好)

