

# メニュー画面の操作

地図画面で「メニュー」にタッチすると、ナビメインメニューが表示されます。

## ナビメインメニュー

### ■ 行き先メニュー（主な方法）



- 名称で探す (☞34 ページ)
- 電話番号で探す (☞34 ページ)
- おでかけストラダから探す (☞35 ページ)
- 自宅へ帰る (☞41 ページ)
- ルート消去 (☞33 ページ)
- 情報 / 設定 (☞ 下記)
- すべて：モード選択画面を表示 (☞18 ページ)
- ワンセグ (☞64 ページ)

### ■ 情報 / 設定



- 設定 (☞82 ページ)
- 登録情報管理
  - ・登録ポイント (☞56 ページ)
  - ・登録ルート (☞60 ページ)
- システム情報 (☞23 ページ)
- GPS 情報 (☞21 ページ)
- ナビ案内音量 (☞22 ページ)

### ■ 行き先メニュー（その他）



- 住所 (☞38 ページ)
- ジャンル (☞38 ページ)
- 周辺施設 (☞39 ページ)
- 登録ポイント (☞39 ページ)
- 検索履歴 (☞40 ページ)
- 緯度経度 (☞40 ページ)
- ルート編集 / 確認 (☞42 ページ)

■ ひとつ前の画面に戻るには  
画面左下の「戻る」をタッチする。

■ 現在地画面を表示するには  
画面右下の「現在地」をタッチする。