


ルートを編集する

経由地を微調整する


1 ルート編集画面から経由地を選ぶ。

- 経由地の一覧が表示されます。



2 微調整したい経由地を選ぶ。

- 選んだ経由地の地図が表示されます。



3 地図を微調整し、決定を選ぶ。


- 微調整した地点に経由地が移動されます。



帰り道を設定する


1 ルート編集画面から帰路設定を選ぶ。

- 出発地・経由地・目的地が入れ替わります。
- 高速道路の出口/入口や、SA・PAの登り側/下り側は入れ替わりません。手で設定しなおしてください。



2 探索開始を選ぶ。


- ルート探索を開始します。



探索条件を変更する


1 ルート編集画面から探索条件を選ぶ。

- おまかせ : 幅の広い道路を優先して通るルートが探索されます。
- 高速優先 : 高速道路を優先して通るルートが探索されます。
- 一般優先 : 一般道路を優先して通るルートが探索されます。
- 距離優先 : なるべく距離の短いルートが探索されます。
- 複数ルート : 上記の4つの条件で探索されたルートと比較できます。



2 探索開始を選ぶ。

- 複数ルート 手順3へ
- おまかせ/高速優先/一般優先/距離優先 手順4へ



3 手順1で複数ルートを選んだ場合探索条件を選ぶ。

- 選んだ条件でルート探索を開始します。



4 案内開始を選ぶ。

- ルート案内を開始します。

