

ワンセグの操作

- ワンセグに切り換える
- ロッドアンテナの使いかた
- ワンセグの基本操作
- 音量を調整する
- 一時的に消音する
- 順送りでチャンネルを選ぶ
- シーク選局する
- リストからチャンネルを選ぶ
- 番組表を見る
- チャンネルを記憶させる
- 番組表を見る
- ホームモード / おでかけモードを切り換える
- 音声 / 字幕の設定をする
- ワンセグの情報を見る・各種設定をする