

# ワンセグを見る

## ワンセグに切り換える


1 ナビメインメニュー (P.30 ページ) から **ワンセグ** を選ぶ。

- モード選択画面 (P.18 ページ) から選んでも、ワンセグに切り換わります。



2 **はい** を選ぶ。

- ワンセグに切り換わります。
- 初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定を行ってください。(P.3 手順 3)





## チャンネル初期設定を行う

3 **する** を選ぶ。

- チャンネルスキャンを開始します。
- ホームモード (P.71 ページ) でスキャンされます。
- 最大 15 局記憶されます。

### スキャン中

- スキャンが完了すると、チャンネルリストが表示されます。
- **中止** をタッチすると、チャンネルスキャンを中止します。(中止した時点でスキャンが完了したチャンネルは記憶されます。)



4 チャンネルリストから **チャンネル** を選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。



## ロッドアンテナの使いかた

ロッドアンテナで受信状態を調整してください。

1 **アンテナを伸ばす。**


- 回転部を完全に引き出してください。

2 **上下の角度を調整する。**

3 **左右の角度を調整する。**

### お願い

- ロッドアンテナは無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。
- 使用しないときは、ロッドアンテナを収納してください。



## ワンセグ放送について

- ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 本機は ARIB( 電波産業会 ) 規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機はデータ放送・緊急警報放送には対応していません。
- 本機は地上アナログ放送には対応していません。
- 本機には、録画・再生機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画 (以下、AVC ビデオ) を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
  - ライセンスをうけた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。